

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

Type: Oljet sidefelt og overlys

Materialer:

Karm: Eik eller annet treverk som spesifisert på ordre.

Terskel/Under karm: Eik eller Eik/aluminium eller annet, se ordrebekreftelse

Glass: Se ordrebekreftelse

Overflate behandling:

Karm: Oljet med OSMO som standard eller annet som spesifisert på ordre.

Farge: Se ordrebekreftelse

Vedlikehold:

Glass er festet med glasslister i tre eller aluminium. Ved skader/hakk/riper må dette overmales for å hindre vanninntrenging.

Renhold:

Når feltet leveres fra fabrikk, er det nyoljet. Det er sannsynligvis ikke gått mange dagene fra den ble oljet. Den skal derfor stå 1 til 2 uker før den vaskes første gang. Dette for at oljen skal få tid til å etterherde. Vasker man feltet for tidlig kan det lett bli skjolder.

Det viktigste vedlikeholdsarbeidet man gjør er regelmessig vask.

Til vask benyttes mildt såpevann. Bruk aldri konsentrerte vaskemidler, salmiakk eller andre sterke vaskemidler. Dette vil ødelegge overflaten og feltet må slipes og oljes om.

Vedlegg som er del av denne FDV:

- Ordrebekreftelse
- Vedlikeholds veiledning
- Omfatter leveringen branndør/felt skal monteringsanvisningen og medsendt dokumentasjon være en del av FDV.

Vedlikehold av oljet innerdør

Oljede felt fra A/S Jømna Brug er behandlet med OSMO som standard, hvis ikke annet er beskrevet på ordre.

Renhold:

Når døren leveres fra fabrikk, er den nyoljet. Det er sannsynligvis ikke gått mange dagene fra den ble oljet. Den skal derfor stå 1 til 2 uker før den vaskes første gang.

Det viktigste vedlikeholdsarbeidet man gjør på en oljet dør er regelmessig vask. Benytt mildt såpevann. Bruk begrenset med vann på finerte overflater. Finerte overflater må heller ikke utsettes for skuring eller børstning.

Olje:

Etter en tid vil alle oljede felt få behov for ny olje. Hvor lang tid det går før døren må oljes om vil påvirkes av bruk og slitasje. Noen farger slites fortere enn andre.

Hvordan ser vi at døren trenger ny olje? Det første tegnet er at døren blir svært matt og til dels skjoldete. Den kan også oppleves som tørr på deler av døren som slites mest.

Når døren skal oljes på ny, husk å olje alle fire kantene også. Flatene som skal oljes må først slipes med fint sandpapir eller vaskes med sterkt salmiakkvann. Kontakt din fargehandler for riktig valg av type olje. Er døren allerede behandlet med OSMO, så anbefales det å etterbehandle med denne oljen.

Har døren fått sår eller skader som går gjennom oljen må disse utbedres umiddelbart.

NB! Fest aldri tape direkte på et oljet felt. Limet på tapen vil kunne ødelegge overflaten. NB!