

Vedlikehold, rengjøring og generelle opplysninger om Laminatdører

- Støvtørking:** Det må benyttes rene, myke kluter som ikke loer
- Rengjøring:** Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Benytt lite vann og tørk straks av. Benytt ikke såpe eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk.
- Flekkfjerning:** Sterke løsemidler må ikke benyttes, men White Spirit kan brukes. Etter flekkfjerning vaskes det med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.
- Dører til bad:** Dørene må tørkes fri for fukt etter endt bad eller dusj.
- Skader:** Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge.
- Hengsler:** Hengsler smøres etter behov, minst en gang i året.
- Låskasser:** Låskasser er smurt fra fabrikk, og skal ikke etterbehandles.
- Terskler:** Terskler skal lakkes/oljes etter behov, minst en gang i året. Gummiterskler og rustfrie terskler må ikke bones. Hvis de bones må døren stå i åpen stilling til bonevoksen er helt herdet.
- Brannløser:** *(det går fram av ordrebekreftelse om dette er en brannløser)*
Alle brannløser har en pastalist type Interdenc i sidekarmer, og i overkant og underkant av dørbladet. I tillegg har alle to-fløyete dører list i dørmøtet. Lista er selvklebende og ligger nede i et spor (3x10mm). Over tid kan den løsne. Normalt vil det være tilstrekkelig å trykke den på plass. Om nødvendig feste den med kramper. Listene kan overmales.
- Viktig:** Dører med dørpumpe må ikke settes i åpen stilling ved hjelp av kilekloss eller lignende ved golvet. Dørbladet vil bli vridd. Hengsler skal ikke bøyes/justeres av andre enn produsenten representant.