

Dokumentasjon brannklassifisert dør/overlys/sidefelt og tillatt beslag, B-30

Forutsetningen for at denne døren fungerer som brann-/lyddør er at monteringsveiledningen følges nøye.

1. Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaksdokument for framvisning ved behov.
2. Det må ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av dørblad og/eller karm av andre enn produsenten uten at lisensskiltet fjernes og returneres til produsenten.
3. Følgende dørpumper kan benyttes: Doma TS 83, TS 92, TS 93 med koordinator og Yale 3301.

Følgende automatpumper kan benyttes: Dorma ED-100 og GEZE EMD-F.

Det henvises til den enkelte pumpes monteringsanvisning.
Døren klassifiseres som B-30 både med og uten dørpumpe.

4. Sidekarmene skal festes med minimum 8 stk 6mm skruer. På tunge dører anbefales det å sette en ekstra skrue rett over eller under øverste hengsel. Dører med bredde over 1200mm skal også ha et festepunkt på midten i overkarm og ca midt i terskel. Ved montering vatres terskelen og plasseres i forhold til ferdig gulv. Sørg for god understøttelse under hele terskelen. Mellom terskel og gulv skal det være steinull (min. 60mm bredde). Deretter loddes hengslekarmen i begge plan, og festes. Sluttstykkearmen loddes deretter og kontrolleres mot dørbladet. Ved hvert festepunkt skal det benyttes kiler av et materiale som har minimal krymping.

5. Fugen mellom karm og vegg skal ikke overstige 20mm, på lyddører min. 5mm. Dersom fugen på noe sted ikke tilfredsstiller største og/eller minste fugestørrelse, må veggen endres. Endringen må gjøres innenfor gjeldene krav til veggen. Fugen dyttes med steinull (ikke Glava). På lyddører skal det i tillegg fuges med fugemasse minimum en side, helst begge sider.

6. Denne døra leveres med tettelist. Det må påsees at dørbladet ligger an mot tettelista i hele dørbladets høyde.

	<i>Kl.nr. brann</i>	<i>Glasstype</i>	Dato	Sign.
Dørblad				
Sidefløy				
Karm				
Overlys/Sidefelt				

Montert i følge mont.veiledning.	Sign.:	Dato:
Montert dørpumpe.	Sign.:	Dato:

Hovedlås

Brannklassifiserte dører skal leveres med hovedlås montert. Unntak er de dører som leveres med komplett panikkbeslag. Den leverte låskassen kan senere byttes ut med følgende låsekasser:

- Trio Ving 51 -serie eller modullåsserien 565, 8765, 560 osv. (begge med SS 817383 utfresing).

Ekstralås

Ekstralås leveres normalt ferdig montert fra fabrikk. Monteres den ikke fra fabrikk skal det være klargjort for og montert en blindstolpe fra fabrikk.

Følgende låser kan benyttes:

- Trio Ving 51 -serie eller modullåsserien 565, 8765, 560 osv. (begge med SS 817383 utfresing) eller LB 9900, Fas 90.001.

Kortlås

På denne døren kan det benyttes VingCard 3000ANSI eller Trio Ving 5218. Låskassen skal være montert fra fabrikk. Korthuset kan ettermonteres på byggeplass, men må være forberedt fra fabrikk.

Elektrisk sluttstykke

Utfresing for elektrisk sluttstykke skal være utført av produsent. Dersom døren leveres kun utfrest for elektrisk sluttstykke og ikke montert, skal det være montert en blindstolpe fra fabrikk.

Følgende sluttstykker kan benyttes:

- Solid 70, 71, 570, 571 med stolpe 725 eller 730
- Solid Multi 75 og 575 med stolpe 725 eller 730

eller tilsvarende elektriske sluttstykker med samme eller mindre utfresing

Skåter og espagnolettskåter

Utfresing for og montering av kanstskåter og espagnolettskåter skal foretas av produsent. Service og eventuell utskifting kan foretas av andre.

Karmoverføring og ledningsføring

Karmoverføring og ledningsføring skal klargjøres og monteres i fabrikk. Service og eventuell utskifting kan foretas av andre.

Ettermontering

Navn:	Dato:
Beskrivelse:	
Navn:	Dato:
Beskrivelse:	